

Használati utasítás

KAPA ADAPTER - JOBBRAFORGATÓ EKE

FIGYELMEZTETÉS:

Mielőtt elvégezné az adapter cseréjét, vagy felszerelését kapcsolja ki a motort és várja meg, amíg a motor megáll. Elektromos indítású gép esetén kapcsolja ki a készüléket.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1. Használatba vétel előtt feltétlenül olvassa át a leírást.
2. Érvényes szabály: az a személy, aki a adaptert használja felelős mindazért, hogy más személy a munkaterületen ne tartózkodjon, valamint személyi- és tárgyi veszteség ne keletkezzen.
3. Fiataloknak és azoknak a személyeknek, akik a gép kezelésében nincs elegendő jártasságuk és nem tanulmányozták át a kezelési utasítást, tilos a gépet használatba venniük!
4. Használatba vétel előtt győződjön meg arról, hogy a gép megfelelő technikai állapotban van-e. Ne használja a gépet ha a gép részei sérültek, vagy lazák. Húzza meg a laza csatlakozásokat, vagy pótolja a megrongálódott alkatrészeket. Csak eredeti, gyárilag előállított darabokat használjon.
5. Ha a géptől eltávolodik, szabadon, felügyelet nélkül hagyja, a motort feltétlenül állítsa le.
6. Ne járassa a motort hangtompító, légszűrő, vagy motorolaj nélkül.
7. Munka közben igen nagy vibrációs- és zajhatás lép fel, ezért okvetlen és rendszeresen tartson munkaszünetet. A gép kezelése ne lépje túl a 30 percet műszakonként, ezért a munka lefolyását célszerű előre megtervezni.
8. A munka során előálló rendkívüli helyzetekben a gépet azonnal állítsa le. Állítsa le a forgó mozgó részek működését, és állítsa le a motort.

JOBBRA FORGATÓ EKE

késes csoroszlyával felszerelt, egytestű vontatott adapter.

Sebességfelező közdarabbal felszerelt géphez ajánljuk súlyozott gumikerékkel illetve körmöskerékkel.

ADATOK

Művelési mélység: max.15 cm
Tömeg: ~8 kg

FELSZERELÉS

az alapgép csoroszlyatartójának helyére felszerelve a 2 db M12 csavarzat segítségével (lásd .kép)


BEÁLLÍTÁS

csavarkulccsal az állítókeresztnél és a segédcsoroszlya, valamint az eketest hevederénél

Állító csavarzat



hajtómű nyak



Az eke 5,5 LE-s vagy nagyobb motorral szerelt kapálógépekhez, lassító áttétellel és körmös kerékkel használható.